


Dies ist kein

PROSPEKT

Dies ist eine Fundgrube der inspirierenden Fiskars® Bastelartikel.



FISKARS®

TOOLS OF INSPIRATION™



Mit mehr als 350 Jahren Erfahrung und einer unübertroffenen Produktpalette spielt FISKARS® eine Rolle im alltäglichen Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Was macht FISKARS® bei so vielen Menschen seit so langer Zeit so beliebt? Wir glauben, es sind unser Engagement für Qualität, unsere unzähligen Innovationen, und vor allem unser umfassendes Wissen um die kreative und berufliche Leidenschaft, die Menschen aller Altersgruppen und Lebensstile antreibt.

Um den Punkt zu untermauern, haben wir auf diesen Seiten für Sie eine Fundgrube raffinierter und praktischer Bastelwerkzeuge zusammengestellt – allesamt mit eben der Sorgfalt, Qualität und Aufmerksamkeit fürs Detail entworfen und produziert, die seit 1649 das Markenzeichen von FISKARS® ist. Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Fantasie angeregt, Ihre kreativen Kräfte entfaltet und all Ihre Basteltalente gefördert werden...

- **Classic Scheren** 4-5
- **Bastel-Dekorschneidern und Dekorscheren** 6-7
- **Motivschneiden** 8-9
- **Ösenstanzer** 10
- **Handmotivstanzer** 11
- **Eckenmotivstanzer** 13-14
- **Bordürenstanzer** 14-15
- **Prägen** 16-18
- **Basteln mit Pergament** 19
- **Prägplatten** 20-21
- **Rollmesser & ShapeXpress™ für Stoff** .. 22
- **Papierschnidemaschinen** 23



Handarbeit & Nähen

Handarbeitsschere



Profi-Schere



Stickschere



Einen Schnitt weiter!

FISKARS® Classic Scheren mit den orangefarbenen Griffen sind einfach die Besten in der Branche – wir nennen Ihnen die Gründe:

1. Sie werden ausschließlich aus rostfreiem Edelstahl der allerbesten Qualität gefertigt.
2. Ihre Klinsen sind fein gehärtet, um den bestmöglichen Schnitt zu produzieren.
3. Jede Klinge ist ganz präzise eingesetzt, um einen sauberen, akkuraten Schnitt zu gewährleisten.
4. Jede Klinge wird geschliffen, verstärkt und gehärtet, um eine lang anhaltende Schärfe zu garantieren.
5. Ihr einzigartiges, patentiertes Griffdesign lässt die Scheren angenehm in der Hand liegen, egal wie lange Sie sie benutzen.

Wir sind tatsächlich so überzeugt von unserem Classic Scherensortiment, dass dieses mit lebenslanger Garantie geliefert wird, da wir von Ihrer 100%igen Zufriedenheit ausgehen.

Softgrip®



Softgrip® Zickzackschere

- Der Griff mit Softgrip Material verleiht zusätzlichen Komfort und bessere Kontrolle
- Scharnierschraube zum Anpassen der Klingenspannung



* Klingendesign, das sich durch hervorragenden Komfort und Stärke auszeichnet, um auch den höchsten Erwartungen gerecht zu werden.

Fadentrennschere



Universalschere für Rechtshänder



Echte Linkshänder Schere

Universalschere für Linkshänder



Universalschere

Universalscheren und Bastelscheren




Hobbyschere



Maniküerschere



Softtouch®



Softtouch® Razor edged™

Softtouch® Micro-tip®

Softtouch® Schere

- Rutschsicheres Softtouch-Material für mehr Komfort und bessere Kontrolle
- Die Feder vermindert eine Ermüdung der Hand
- Leichtgängiger Schiebeverschluss zur sicheren Aufbewahrung
- Scharnierschraube zum Anpassen der Klingenspannung



Zickzackschere

Für die Ewigkeit gebaut



Wenn wir sagen, dass Ihre FISKARS® Scheren ein Leben lang halten sollen, dann meinen wir das auch. Aus diesem Grund haben wir unseren speziellen Scherenschärfer entwickelt. Dieser einfach zu nutzende Schärfer verwendet starken eingebauten Netzstahl, der bei regelmäßigem Gebrauch der Schere hilft, eine scharfe Schnittkante zu behalten – alles in einem völlig sicheren und robusten Design.

Kreativer Stil

Wenn Sie beim Basteln den Reißeffekt mögen, dieser zudem kunstvoll aussehen soll, so bietet Ihnen FISKARS® eine neue Produktlinie von Dekorschienen an, mit unterschiedlich großen Designs auf jeder Seite. Es handelt sich um ein neues Konzept, mit dem Sie das natürliche Aussehen von handgerissemem Papier kreieren. Mit den Bastel- Dekorschienen lassen sich Grußkarten, Scrapbooking-Seiten und alle Papierbastelprojekte wunderbar mit Streifen und Rändern verzieren.

Praktische Tipps

1. Legen Sie die Dekorschiene auf das Papier. Auf der Seite, die Sie abreiben möchten, sollten noch mindestens 4 cm Papier hervorschauen.
2. Wenn Sie eine raue Kante wünschen, reißen Sie schnell. Für eine sauberere Kante reißen Sie langsamer.
3. Um einen weicherem Look zu erzielen, befeuchten Sie das Papier entlang der Reibkante mit einem Wattebausch.



Dekorscheren

Eckenscheren und Dekorscheren eignen sich perfekt zur Verschönerung von Schreibwaren, Fotos, Gummistempelprojekten, Schablonendesigns und Ähnlichem. Ihre Klingen in einzigartigen Designs liefern saubere und präzise Schnitte und bringen Kindern ebenso wie Erwachsenen großartige Resultate.



Dekorschere normal

Dekorschere lang

Dekorschere breit



Praktische Tipps

1. Um einen saubereren und präzisen Schnitt zu erreichen, schließen Sie die Dekorschere beim Schneiden nicht ganz.
2. Schneiden Sie mehrfach in ganz feinem Schleifpapier, um die Klingen zu schärfen.
3. Um die Klingen zu fetten und ihre Lebensdauer zu erhöhen, schneiden Sie mehrfach in fettbeständigem oder wachspapier.

1. Mit den Dekorscheren können Sie vieles leisten: Nutzen Sie Symmetrie, Asymmetrie, Schneiden mit umgedrehten Dekorscheren, Schneiden von gefaltetem Papier, um dekorative und aufwändige Schnitte zu erhalten.
2. Mit der Dekorschere lang und der Dekorschere breit können Sie 20% längere bzw. 50% breitere kreative Schnitte vornehmen als mit der normalen Dekorschere.


Es ist an der Zeit, das Motivschneiden mit dem neuen Fiskars® ShapeCutter™ Plus zu revolutionieren!



Der völlig neu entwickelte ShapeCutter™ Plus mit ergonomischer Form und Softgrip® Technologie für mehr Komfort wird Ihnen dabei helfen, jede Form leicht und akkurat aus- und zuzuschneiden. Unsere Bastelwerkzeuge lassen Ihrer Kreativität freien Lauf, wenn es beispielsweise darum geht, Grußkarten zu fertigen, Ihre Scrapboooing-Seiten zu beleben oder Geschenkverpackungen und Objekte zur Verschönerung zu Hause zu kreieren. Darüber hinaus können die ShapeCutter™ mit einer Vielzahl von Themenschablonen oder freihändig benutzt werden und funktionieren ausgezeichnet auf Papier, Fotos oder Karten.

Motivschneiden leicht gemacht


- Führen Sie das Werkzeug nicht über den Griff an der Spitze, sondern durch Halten mit Daumen und Zeigefinger an den Softgrip® Polstern.
- Denken sie immer daran, eine Schneidmatte zu verwenden, um Ihre Arbeitsflächen zu schonen.
- Wenn der ShapeCutter™ schleift, ist er zu straff eingestellt. Schrauben Sie den Griff etwa eine halbe Umdrehung los, bis der ShapeCutter™ leicht gleitet.



Schablonen™

Diese Schablonen sind zur Verwendung mit dem FISKARS® ShapeCutter™ gedacht. Das Ausrichten und Zurechtschneiden der gewünschten Designs wird mit ihnen einfach und präzise. Wie Sie sehen, sind Schablonen in allen möglichen Formen und Größen erhältlich...

- Kreise • Ovale • Quadrate • Rechtecke • Herzen • Sterne • Anhänger • Rahmen • Sprechblasen • Formen • Weihnachten • Feiern • Blumen • Umschläge • Kästchen • Baby • Laub • Witzige Formen • Fenster • Spruchbänder • Buchstaben • Küste



Tipps zur Verwendung Ihres ShapeCutter™ mit einer Schablone

- Schablonen haben nur eine korrekte Schneidseite. Um sicherzustellen, dass Sie immer die richtige verwenden, achten Sie darauf, dass die abgeschrägte Seite auf dem Papier aufliegt. Überprüfen Sie auch das FISKARS® Logo. Wenn Ihre Schablone richtig herum liegt, können Sie das Logo „fühlen“ und es steht nicht rückwärts da.
- Für präzise Schneidresultate fangen Sie immer an einer geraden Kante und nicht an einer Ecke an zu schneiden.
- Seien Sie kreativ und verwenden Sie den Rand Ihrer Schablone für die Handrößtechnik. Sie müssen nur Ihre Schablone umdrehen, die passende Kante auf das Papier legen, die Schablone mit einer Hand festhalten und das Papier mit der anderen Hand reißen.
- Kreieren Sie Ihre eigenen Formen, indem Sie den ShapeCutter™ Plus mit dem orangefarbenem Unterteil verwenden.



Ösenstanzer

Ösenstanzer

Ösen können Grußkarten, Geschenkanhängern, Scrapbooking-Seiten – einfach JEDEM Papierbastelprojekt – echtes künstlerisches Flair verleihen. Damit können Sie Papier schichten, Draht auffädeln oder Anhänger und andere dekorative Objekte aufhängen. Dank des neuen innovativen Ösenstanzers von FISKARS® können Sie Ösen auf einfache und effektive Weise mit einem einzigen Werkzeug platzieren...



Praktische Tipps

1. Benutzen Sie eine Schneidmatte, um eine Beschädigung Ihrer Arbeitsfläche zu verhindern. Verwenden Sie nur Materialien von bis zu 400 g.
2. Ziehen Sie immer in gerader Linie – nicht zur Seite oder im Winkel.

Eine Überdehnung der Feder über 5 cm kann die Funktion des Produkts beeinträchtigen.



Wichtige Eigenschaften

- Ein eingebauter Federhammer, der stark genug ist, durch schweres Bastelpapier zu stanzen und Ösen zu spalten.
- Zwei verschieden farbige Enden des Bastelwerkzeugs: Das eine Ende stanzt, das andere setzt Ösen.
- Jede Ösenstanzer-Verpackung enthält drei Ösen-setzergrößen: 1,6 mm, 3,2 mm und 4,8 mm.

Handmotivstanzer

Stanzen Sie drauf los!

FISKARS® Handmotivstanzer verleihen Ihren Bastelprojekten nicht nur Stil, sie sind auch stark – und zwar so stark, dass sie sogar durch dünnes Metall und Leder stanzen können! Außerdem sind sie richtig bequem, dank ihrer verlängerten Griffe aus SoftGrip®-Material. Mit dem eingebauten Konfettifänger behalten Sie alle ausgestanzten Motive an einer Stelle. Sie verhindern Unordnung auf Ihrer Arbeitsfläche und haben die Motive für den späteren Gebrauch zur Verfügung. Zum einfachen Wiedererkennen der Stanzdesigns haben wir all unsere Handmotivstanzer farbkodiert.



Praktische Tipps

1. verwenden Sie ein Lineal, um die Abstände von Mustern und Bordüren zu messen. Zeichnen Sie auf der Rückseite Ihres Papiers mit einem Bleistift leichte Führungslinien und Punkte, damit der Stanzer richtig platziert werden kann.
2. Sie können ein Stanzmotiv ganz verschieden aussehen lassen, indem Sie einfach die Farbe und Struktur des verwendeten Papiers ändern.



Foto-eckenmotivstanzer



Kreieren Sie Ihre eigenen Fotorahmen, geben Sie Grußkarten einen persönlichen Touch und gestalten Sie noch vieles mehr mit den FISKARS® Fotoeckenmotivstanzern. Stanzen Sie einfach die vier Ecken eines Stück Papiers, stecken Sie das Foto in die Schlitz und voilà: Schon ist der Bilderrahmen fertig!



Motive

- Viktorianisch
- Schlitz
- Rund
- Möwe
- Imperial
- Herz
- Majestätisch



Praktische Tipps

1. Durch wiederholtes Stanzen von gewachstem Papier schneidet Ihr Stanzer exakter.
2. Falls der Stanzer nicht durchzudrücken ist, könnte das Material, das Sie stanzen möchten, zu dick sein. Bedenken Sie, dass Ihr Material nicht schwerer als 130 g sein sollte, damit das Werkzeug nicht beschädigt wird.
3. Wenn Sie stehend stanzen, können Sie bessere Resultate erzielen.
4. Drehen Sie Ihren Stanzer um, damit Sie die Ecken besser sehen und justieren können.
5. Wenn Ihr Stanzer stumpf erscheint, versuchen Sie, durch Alufolie oder feines Sandpapier zu stanzen, um ihn wieder zu schärfen.

3-in-1

Eckenmotivstanzer



verdreifachen Sie Ihre kreativen Möglichkeiten mit dem FISKARS® 3-in-1 Eckenmotivstanzer. Dieser vielseitige Stanzer vereint drei Designs in einem Werkzeug – genau das Richtige, um beispielsweise Briefpapier einen persönlichen Touch zu verleihen oder Ihre selbst gebastelten Grußkarten zu verschönern. Worauf warten Sie noch? Ist es nicht an der Zeit, Ihren Ecken ein zusätzliches dekoratives Element zu verleihen?



Motive

- Herzen
- Himmlisch
- Schneeflocke
- Blumen
- Insekten
- Laub
- Spitze
- Erbe



Bordürenstanzer



Praktische Tipps

1. Durch wiederholtes Stanzen von gewachstem Papier schneidet Ihr Stanzer exakter.
2. Falls der Stanzer nicht durchzudrücken ist, könnte das Material, das Sie stanzen möchten, zu dick sein. Bedenken Sie, dass Ihr Material nicht schwerer als 130 g sein sollte, damit das Werkzeug nicht beschädigt wird.
3. Wenn Sie stehend stanzen, können Sie bessere Resultate erzielen.
4. Drehen Sie Ihren Stanzer um, damit Sie die Ecken besser sehen und justieren können.
5. Wenn Ihr Stanzer stumpf erscheint, versuchen Sie, durch Alufolie oder feines Sandpapier zu stanzen, um ihn wieder zu schärfen.



Prägen

Für uns bei FISKARS® heißt Scrapbooking nicht einfach, Zeitungsausschnitte und Eintrittskartenabrisse in triste alte Büchlein zu kleben, die dazu bestimmt sind, vergessen auf dem Dachboden auseinander zu fallen. Für uns kann ein Scrapbooking-Album ein lebendiges, atmendes Kunstwerk sein. Das Kombinieren von Schmuckpapieren, Ösen, Fasern, Knöpfen, Anhängern, Stickern, Prägungen, Schablonen, Stanzern – all diese Tricks und noch viel mehr fließen in das FISKARS® Bild von einem Scrapbooking-Album ein. Und natürlich haben wir genau die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihre teuren Erinnerungen für immer lebendig zu erhalten...



ScrapBoss™

Mit seinen 30x30 cm kann das ScrapBoss™ Prägesystem auch die größten Scrapbooking-Seiten bewältigen – es umfasst zwei Prägestifte, ein Aufbewahrungsfach, ein Starter-Schabloneinsatz und ein Broschüre mit hilfreichen Tipps und Projektideen.



Praktische Tipps

1. Wenn der Prägestift nicht leicht gleitet, glätten Sie Ihr Papier oder Ihre Karte mit Wachspapier, bevor Sie prägen.
2. Während des Prägens erscheinen Buchstaben und Muster rückwärts. Aber keine Sorge! Wenn sie das Papier umdrehen, sehen Sie das geprägte Muster richtig herum.
3. Mit dem ShapeBoss™ können Sie auch „gegenprägen“ (Ihr Muster eindrücken).

ShapeBoss™

Mit dem FISKARS® ShapeBoss™ im A4 Papierformat können Sie gestochen scharfe Designs auf praktisch jedes dünne Material prägen, von Pergament und Karton über Metallpapier bis hin zu Folie und sogar Metall.

Zur ShapeBoss™ Ausrüstung gehören versetzbare Fixierstifte, um Ihr Material in der richtigen Position zu halten, sowie ein zweiseitiger bequem zu greifender Prägestift mit zwei Spitzen, der zu jeder Zeit für gestochen scharf geprägte Motive sorgt.



ScrapBoss™ Schablonen

und hier hört der Spaß noch lange nicht auf; FISKARS® stellt zusätzliche ScrapBoss™ Schablonen zur Verfügung, die 12 verschiedene Seitenlayouts und Themen umfassen.



ShapeBoss™ Schablonen



Mini ShapeBoss™



Das innovative FISKARS® Mini ShapeBoss™ Prägesystem funktioniert, wie sein größerer Bruder auf der vorigen Seite, auf fast jeder Art von Papier, Karton oder Folie. Es verfügt über dieselben versetzbaren Fixierstifte, einen bequem zu greifenden Prägestift mit zwei Spitzen und ein abnehmbares Aufbewahrungsunterteil. Den Mini ShapeBoss™ unterscheidet, dass er noch leichter tragbar ist und kleinere, detailliertere Muster ermöglicht, die Ihren Projekten einen komplexeren Look verleihen.

Praktische Tipps

1. Sie brauchen nur die Umrisse des Schablonendesigns mit dem Prägestift zu zeichnen – es ist nicht notwendig, die Mitte auszufüllen.
2. Wählen Sie den Prägestift mit der größten Kugel, die für das jeweilige Schablonendesign passt.
3. Der Mini ShapeBoss™ lässt sich perfekt mit der Parchamore™ Prickeltechnik kombinieren.



Pergamentbasteln mit Parchamore™

Vor Jahrhunderten begannen Nonnen damit, wunderschöne, detaillierte, zarte Pergamentkunstwerke aus echter Tierhaut zu fertigen. Während es jedoch unzählige Stunden dauerte, bis ihre Bemühungen zu Erfolg führten, können Sie mit dem FISKARS® Parchamore Prickeltechniksystem Ihre eigenen Pergamentmeisterwerke in wenigen Minuten kreieren – und das ganz ohne Tierhaut!



Alles, was Sie brauchen

Das komplette FISKARS® Parchamore Prickeltechniksystem umfasst sechs wesentliche Elemente:

- Zwei Schablonensätze (Rosen- und Bogenmuster), bei denen jede Schablone nummeriert ist, damit Sie in der richtigen Reihenfolge prägen und prickeln können.
- Eine doppelseitige selbstheilende Schaumstoffunterlage, die genau auf den Mini ShapeBoss™ passt (dieser ist nicht enthalten).
- Einen weißen Bleistift, um weiche Schattierungen hinzuzufügen.
- Einen zweiseitigen Präge- und Prickelstift.
- Pergamentpapier, das stark genug ist, um Anhänger, Ornamente und 3D-Effekte zu kreieren.
- Karten und Umschläge in vier Farben.



Prägplatten: Um Tiefe zu schaffen

Fiskars® Prägplatten eignen sich großartig dazu, Fotorahmen, Hintergründen oder anderen Projekten einen extra Pfiff zu geben. Bastler haben immer mehr verlangt, und FISKARS® hat mit großartigen neuen Prägplatten in neuen Farben und neuen Designs reagiert, wie Musiknoten, Pfoten, Lebewesen und vielen anderen.



Werkzeuge kombinieren

Verwenden Sie den ShapeBoss™ oder den Mini ShapeBoss™ als Arbeitsfläche und sichern Sie Ihre Prägplatte mit Fixierstiften, damit sie nicht wegrutscht.



Praktische Tipps

1. Rubbeln Sie Ihr Material mit einem Prägestift, Bunt- oder Malstift, um alle möglichen Struktureffekte zu erzielen. Wenn Sie mehr Druck ausüben, entsteht eine tiefere Struktur.
2. Wenn die Spitze des Prägestifts nicht leicht gleitet, glätten Sie ihr Papier vor dem Rubbeln mit Wachspapier oder Kerzenwachs.



Statten Sie sich aus!

Verleihen Sie Ihren Designs schneller, einfacher und effektiver Struktur mit dem neuen FISKARS® Prägefix Strukturwerkzeug.

- Ein patentierter kreisender Kopf geht in einglassene Flächen über, wodurch Sie mehr Oberfläche schneller bearbeiten können.
- Das Design des Kopfes sorgt außerdem für weniger „kratztige“ Ergebnisse.
- Durch den Körper mit komfortablen Anti-Rutsch-Flächen sind schmerzhafte Belastungen der Finger nur noch Geschichte.



Schneiden



Mini Hebelschneidemaschine

Wollen Sie überaus „gut abschneiden“? Dann brauchen Sie die neue Mini-Hebelschneidemaschine von FISKARS®. Sie ist perfekt, um Fotos, Etiketten und Postkarten zuzuschneiden, und außerdem praktisch zu transportieren durch Ihr kleines, leichtes Design.

Rollschneidemaschine

Die Rollschneidemaschine ist so außergewöhnlich stark, dass sie durch bis zu 10 Blatt Papier gleichzeitig schneidet. Außerdem kann eine Auswahl verschiedener Schneidklingen verwendet werden, die dekorative Ränder liefern. Die Rollschneidemaschine hat praktische Merkmale wie einen Tragegriff, eine Klingenaufbewahrung und eine magnetische Mulde für Büroklammern. Ebenso wie das Rollmesser auch Papiere schneiden kann, können Sie mit dieser Schneidemaschine Stoff schneiden.



Papierschneidemaschinen für den privaten Gebrauch

Die FISKARS® Papierschneidemaschinen für den privaten Gebrauch gewährleisten immer akkurate, saubere Schnitte. Ihre Aluminiumoberfläche verbessert die Sichtbarkeit für exakte Messungen; ihr Triple Track™ Schienendesign gewährleistet vollkommen gerade und präzise Schnitte. Die Papierschneidemaschinen sind so leicht und kompakt, dass sie praktisch überallhin mitgenommen und überall aufbewahrt werden können. Sie sind in 22 cm und 30 cm Schnittlänge erhältlich.

Rollmesser

Mit der langlebigen, rasiermesserscharfen Klinge des Rollmessers können Sie ganz einfach Tuch, Filz, Leder, Papier und sogar Vinyl durchschneiden.




ShapeXpress™

Sie möchten schöne Stoffdesigns ohne Nähen kreieren? Kein Problem mit dem FISKARS® ShapeXpress™ Stoffschneider. Hiermit können Sie Stoffformen, die Sie unter Verwendung einer FISKARS® ShapeCutter™ Schablone ausgeschnitten haben, ganz einfach auf Stoffen befestigen – und zwar ohne einen einzigen Nadelstich. Der ShapeXpress™ gehört zu unserem Appliqué Creation Kit – dieses Set bietet Ihnen außerdem eine selbstheilende Schneidmatte, Aufbügel folie, drei Schablonen und eine Ersatzklinge.

Klingen

Gerade Seiten sind nicht immer die beste Lösung! Das versteht niemand besser als FISKARS®. Daher haben wir die nachfolgende Kollektion langlebiger, rasiermesserscharfer Klingen mit verschiedenen Schnittmustern für unsere Rollmesser und Rollschneidemaschinen zusammengestellt:

- Gerader Schnitt • Wellenschnitt • Büttenschnitt • Falzklinge • Feston • Schnörkel • viktorianisch • Tiara •





Fiskars Brands Germany GmbH
Oststraße 23
D-32051 Herford
Tel.: +49 (0) 5221 - 935 - 0
Fax: + 49 (0) 5221 - 935 - 199

www.fiskars.com

